



### LabVIEW

Exo - my Third VI

ME 2<sup>e</sup> semestre

Rev 2018.1

Christophe Salzmann



# My Third VI


#### But:

Tester votre programme C++ depuis LabVIEW

#### **Etapes:**

- Simuler une image
- Creation du fichier pixmap.bin
- Appel de votre code C++
- Lecture du fichier traces.m


#### Dessinez votre interface



Et éditez le nom de vos contrôles





### **Array creation**




## **Array creation**

Front Panel







diagram

Array [U32]

Ajouter une dimension à votre tableau Et changer son nom


Pixmap [U32]

Notez que les [ .. ] sont plus larges

Agrandir le tableau pour voir plusieurs éléments


Les cases grisées sont vides

## Agréger les controls en [U32]




Construisez votre tableau (ici un vecteur) "Pixmap.bin". Le VI **Reshape Array** met les lignes du tableau Pixmap les unes à la suite des autres. Le VI **Insert Into Array** ordonne les differents éléments du de pixmap.bin.

## Remplir le tableau



Commencez par cliquer sur l'élément final de votre tableau (en rouge) et lui donner la valeur désirée (ex.4) Le reste du tableau s'initialise automatiquement à (0) Remplir les cases de votre choix (vert) avec la valeur des couleurs **color 1 ou 2** pour définir la pattern 5x5 et les autres cases par des couleurs autres (ex. 4)

Executez votre VI et vérifier que votre array 1D **Pixmap.bin** correspond à ce que vous désirez




Vous pouvez vider votre tableau en faisant un clic de droite sur les indexes du tableau et en choisissant

**Data Operantion-> Empty Array** 

# Sauvegarde de pixmap.bin

Connectez votre array Pixmap.bin au VI Write to Binary file. Afin de ne pas ajouter la taille du tableau au début du fichier mettez prepend array or string size? (T) à faux (F). De même vous devez ajuster l'endianess des données sauvée sur votre disque dur (little-endian ou native, host order). Lors de la prochaine exécution de votre VI, vous aurez un dialogue qui vous demande où sauver le fichier. A vous de lui donner le bon chemin ainsi que le nom *pixmap.bin* 




### **Chemin courant**

La constante **Current VI's path** donne le chemin complet sur le VI courant (i.e. le chemin de celui qui contient la constante).

De cette manière il sera possible d'avoir un accès relatif à vos fichiers et exécutable.


**TOUS** vos fichiers doivent se trouver dans le même dossier!






# Appel d'un programme C++

- System exec permet d'entrer une commande de la même manière que vous le feriez dans le terminal.
- La ligne de commande pour executer votre programme c++ commence par:
  - ./ sous OSX/linux sous windows
- Cette commande est éxécutée dans le dossier courant (si cela a un sens)
- Il est possible de recupérer le contenu de 'cout' et 'cerr'
- Les erreurs d'execussions sont retournées dans error, Attention cerr ≠ error
- Référez vous à l'aide pour les options supplémentaires






### Ordre d'exécussion

Assurez vous de l'ordre d'exécution des Vis (écriture de pixmap.bin, appel du programme C++, lecture des coordonnées) en connectant le cluster d'erreur entre les Vis.


Ne oublier d'afficher l'erreur.

Nous reviendrons plus en détails sur le séquencement des opérations la semaine prochaine.



### **Test final**

- Ajoutez une champs supplémentaire pour afficher le contenu de **pos.txt**
- Assemblez les différentes parties (creation pixmap + écriture de pixmap.bin + appel exe + lecture de pos.txt) pour avoir le programme complet
- Testez votre programme LabVIEW avec des valeurs valides puis avec des valeurs invalides, ex. couleur pattern autre que 0,1 ou pattern 4 x 4, etc.
- Comment réagit votre programme C++ en cas d'erreur ?



#### A tester:

- Le tableau **pixmap.bin** correspond aux *controls* de votre *front panel*
- L'appel à votre exécutable fonctionne
- Les coordonnées retournées sont correctes
- Les erreurs retournées (ou non) sont correctes
- Que se passe-t-il si vous entrez des valeurs erronées ?

#### Done!